

88809

Clean - Air

The word 'Clean' is in a light blue, rounded font, followed by a hyphen and the word 'Air' in a similar font. To the right of 'Air' is a small icon of a white rectangular window or door frame.

Das Problem: Luftkanal-Komponenten bilden die perfekte Umgebung für Milben, Bakterien und andere Keime, die für schlechten Geruch sorgen. Ebenfalls kommen Tabak-Qualm und andere Geruchsablagerungen hinzu. Diese Gerüche werden im System eingeschlossen und zirkulieren.

Die Lösung: Einzigartige DREI-PHASEN-FORMEL
CLEAN AIR dringt durch die Komponenten des Luftkanals.
Zuerst werden Verdampfer, Kanalisierung und Ventilationen gereinigt.
CLEAN AIR erfrischt das Luftkanalsystem durch chemische Neutralisierung und befreit von übel riechenden Schmutzablagerungen.
Zusätzlich schützt CLEAN AIR das Luftkanalsystem vor künftigen Geruchsentstehungen durch Bakterien und Milben.

Anwendung:

Lokalisieren Sie den Frischluft-Ansaug-Grill des Fahrzeugs.
Normalerweise befindet sich dieser aussen längsseits der Frontscheibe.
Bei manchen Fahrzeugen muss die Motorhaube geöffnet werden.
Stellen Sie die Gebläseeinheit auf Hoch ein. Die Umluftfunktion muss dektiviert sein.
Sprühen Sie etwa einen halben Doseninhalt in die Frischluft-Öffnung.
Sprühen Sie in alle Ventilationsöffnungen des Innenraumes einmal kurz ein.
Wenn möglich, lokalisieren Sie die Ansaugöffnung für den Umlufteintritt.
Starten Sie die Klimaanlage und stellen Sie die Gebläsefunktion auf maximal ein.
Schalten Sie die Umluftfunktion ein.
Sprühen Sie den restlichen Inhalt in die Ansaugöffnung für Umluft.

Wichtig: Nach Anwendung sollten Sie die Gebläseeinheit noch für 5-10 Minuten Laufen lassen. Halten Sie die Fensterscheiben geöffnet.

Achtung: Behälter steht unter Druck. Nicht Durchbohren oder verbrennen.
Bei Hautkontakt oder Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 Minuten Spülen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.